

**Variante G: motorische (1 Motor) Verstellung von Rückenlehne, Beinauflage und Aufstehhilfe****Aufstehhilfe:**

Taste drücken und gedrückt halten:  
Wenn der Sessel sich in der Liegeposition befindet, fährt der Rücken hoch und die Beinauflage runter, erst dann fährt er in die Aufstehhilfeposition.  
Loslassen: Stopp.

**Entpannungsposition:**

Taste drücken und gedrückt halten:  
Die Rückenlehne bewegt sich nach unten und die Beinauflage nach oben. Wenn der Sessel sich in der Aufstehhilfeposition befindet, fährt er zuerst in die Ausgangsposition zurück.  
Loslassen: Stopp.

**Hinweis:**

In Normalstellung ist Ihr Sessel durch Rollen beweglich. Achten Sie bitte unbedingt darauf, dass der Sessel nach dem Verschieben nicht auf dem Stromkabel steht!  
In Aufstehposition steht Ihr Sessel auf Kufen, damit Sie ihn gefahrlos benutzen können.