

PRODUKTINFORMATION / MONTAGE,- DEMONTAGE ANLEITUNG



- maximale Belastung bis **180kg**

- Funktionsgeräusche durch Metallgestell möglich

2. Armlehnen ansetzen



1. Rückenplatte ansetzen



4. Zum Schluss Rückenplatte mit Armlehnen verschrauben

OPTIONAL MIT
KOPFTEILVERSTELLUNG



Montagehinweis:

1. Rückenplatte ansetzen
2. Armlehnen ansetzen
3. Frontblende ansetzen
4. Zum Schluss Rückenplatte mit Armlehnen verschrauben



ACHTUNG!!

Nur ohne Bettwäsche
zusammenklappen

Restyl Produktinformation



Montage

- a. Das Sofa wird zerlegt in zwei Collis geliefert:

Colli 1: Rückenplatte + Armlehnen

Colli 2: Gestell mit Sitz + Rücken + Frontblende

-Gestell waagerecht auf dem Boden ausrichten

-Gestell weist Kunststoffschutzkappen auf, weitere Schutzmaßnahmen für den Boden sind bauseits zu treffen.

1. Rückenplatte ansetzen und von oben in Beschlag einschieben
2. Armlehnen li+re ansetzen, von oben in Beschlag einschieben, parallel zum Boden ausrichten
Armllehnen weisen ringsum etwas Luft zum Boden hinauf. Modell steht auf dem Metallgestell.
3. Frontblende ansetzen und von oben in Beschlag einschieben
4. Rückenplatte mit Armlehnen li+re verschrauben

Funktion

- b. Die leichte Verwandlungsfunktion erreicht man, indem man das Rückenteil oben in der Mitte der Rückenkissen zum Öffnen nach vorne zieht

Beim Schließen der Mechanik ist darauf zu achten, dass keine Bettwäsche oder sonstiges zwischen die seitliche Mechanik gelangt. Optionale Kopftellerverstellung ist vorher in waagrechte Position zu stellen. Das Metallgestell ist mit Gelenken und Zugfedern miteinander verbunden. Bitte greifen Sie bei der Verstellung NICHT in den Bereich der Gestell Konstruktion und achten Sie auf unbeaufsichtigtes Bedienen durch Kinder (Quetschgefahr).

Wartungstypisch

- c. In den Bereichen der Gelenke und Zugfedern können leichte Reibungen und Abrieb an der Pulverbeschichtung entstehen. Dies ist unvermeidbar.

- d. Geräusche des Metallgestelles im Laufe der Nutzungslzeit lassen sich nicht ganz vermeiden, können aber mittels eines Universalöls verringert werden.
Empfehlung: BALLISTOL
Beim Bedienen können funktionsbedingte Gleit- und Drehgeräusche auftreten. das ist für diese hochwertige Funktion normal und nicht zu vermeiden.

- e. Bei durchgehenden Matratzen / Unterfederungen kann es zu mittigen Schlaflagen kommen welche konstruktionsbedingt nicht zu vermeiden sind.
Maximale Gestell Belastung **180kg**. Unterfederungen geben entsprechend nach.

Optional

- f. Die lose eingelegte Matratze ist auch einzeln nachzubestellen und in verschiedenen Stärken sowie Ausführungen / Materialien zu bekommen.

- g. **MOVE** Beschlag mit kunststoffbeschichteten Rollen zur Bodenschonung zur einfachen Beweglichkeit des Sofas von der Wand. (Hebel mittig am Rückenteil)

- h. **Kopftellerverstellung** mit Rasterbeschlag. (Netzunterfederung) Vor Einklappen waagerecht stellen!

