

2840.301 - PILLO Clear
2841.301 - LOLA Clear
2841.381 - LOLA Grey

- ① Bepaal eerst de gewenste positie.
 D'abord décidez comment vous désirez la position.
 Bitte entscheiden Sie wie Sie den Spiegel hängen wollen.
 First, decide how you wish to hang the mirror.

- ② Boor op de gewenste hoogte en gebruik, naargelang de ondergrond, geschikte pluggen en vijzen.
 De meegeleverde pluggen en vijzen zijn ENKEL geschikt voor muren uit beton of baksteen van min. 6 cm dikte.
 Vijs de haak met beide vijzen aan de muur.

Percez sur la hauteur souhaitée et utilisez des chevilles et des vises adaptés au fond.
 Les chevilles et vises ajoutés sont SEULEMENT apte aux murs en béton ou en brique d'au moins 6 cm d'épaisseur.
 Viser le crochet au mur avec deux vises

Bohren Sie auf gewünschter Höhe 2 Löcher und benutzen Sie passende Schrauben und Dübel für den entsprechenden Untergrund.
 Die mitgelieferten Schrauben und Dübel sind NUR geeignet für Beton- und Ziegelmauern von min. 6 cm Dicke.
 Befestigen Sie den Haken mit zwei Schrauben an der Wand.

Drill on the desired height and use fitting screws and plugs in accordance with the wall construction.
 The enclosed screws and plugs are ONLY suitable for concrete and brick walls with a thickness of min. 6 cm.
 Fix the hook to the wall with two Screws.

- ③ Hang de spiegel over de haak.

Attacher le miroir au crochet.

Den Spiegel auf den Haken hängen.

Hang the mirror on the hook

