



Einlegeboden als Abschluss As
end linen-shelf if required

Seitenführungen mit Spax-Schrauben in den Schrankseiten
befestigen
Wooden-side-strips to be fixed onto the robe sides with the
spax-screws

Bei der Montage
auf dem Sockelboden
die Staubleiste unterlegen
At installation the dust-strip to be
placed onto the plinth base

Bodenträger in die
Seitenführung
einschlagen
Shelf-holders to be
knocked in into the
wooden-side-strips