


Montageanleitung

„Bari“



ca. 15 min

A



6x

B



1x

C



6x

D



6x

E



1x

F



1x

