

# CLASSICA ONE

2204027

2204028

2204029

2204030



[pfister.ch](http://pfister.ch)

Version: 05.06.2020

**Wichtig**

Anleitung vor Gebrauch sorgfältig durchlesen und für spätere Anwendung aufbewahren

**Important**

Lire attentivement ce mode d'emploi avant utilisation, et le conserver pour toute consultation ultérieure

**Importante**



Leggere attentamente le istruzioni prima dell'uso e conservarle per future consultazioni

**Important**

Read these instructions carefully before use, and keep them safely for future reference



	Warnhinweise	Consignes de sécurité	Avvertenze	Warnings
	<b>Bestimmungsgemässer Gebrauch</b> Das Möbel nur dem Zweck entsprechend verwenden. Eine dauerhafte Funktionsfähigkeit ist nur durch sachgerechte Nutzung und regelmässige Unterhaltpflege gegeben.	<b>Usage prévu</b> Ce meuble doit être utilisé uniquement aux fins auxquelles il est destiné. Seuls une utilisation appropriée et un entretien régulier garantiront un usage durable.	<b>Uso previsto</b> Utilizzare il mobile secondo la finalità a cui è stato destinato. Una funzionalità duratura è garantita solo da un uso appropriato e da una cura regolare.	<b>Proper usage</b> This furniture must only be used for the intended purpose. It will serve you dependably for years, but only with appropriate usage and regular care.
	<b>Anwendungsort</b> Dieses Möbel eignet sich für den allgemeinen, privaten Wohnbereich. Es eignet sich nicht für den Nass-, Aussen- oder gewerblichen Bereich.	<b>Emplacement</b> Ce meuble est destiné à un usage en local d'habitation. Il ne convient pas pour des espaces humides, en extérieur ou commerciaux.	<b>Luogo di utilizzo</b> Questo mobile è destinato all'uso in locali residenziali privati. Non è indicato per locali umidi, all'aperto o per locali commerciali.	<b>Place of use</b> This furniture is intended for use in domestic living quarters. It is not suitable for use in wet zones, outdoors, or in commercial areas.
	<b>Anwendung</b> Dieses Möbel eignet sich nicht, um darauf zu stehen oder auf Arm-/Rückenlehne zu sitzen. Es ersetzt weder Tritte noch Leitern.	<b>Utilisation conforme</b> Ce meuble n'est pas conçu pour supporter une charge, ne pas s'asseoir sur ses accoudoirs ou son dossier. Il ne doit pas être utilisé en guise d'escalier ou de marches.	<b>Uso corretto</b> Questo mobile non è indicato per sopportare pesi, né per sedersi su braccioli e schienale. Non può essere utilizzato in sostituzione di scale e scalini.	<b>Correct utilization</b> Do not stand on this furniture or sit on the arms or backrest. It cannot be used instead of steps or a ladder.
	<b>VORSICHT, Kippgefahr!</b> Achten Sie auf eine sichere Aufstellung des Möbels.	<b>PRÉCAUTION, risque de basculement!</b> S'assurer que le meuble est placé de façon sûre et bien stable.	<b>PRECAUZIONE, rischio di ribaltamento!</b> Assicurarsi che il mobile sia posizionato in modo stabile e sicuro.	<b>CAUTION: Danger of tipping!</b> Make sure this furniture is positioned safely.
	<b>WARNUNG Gefahr durch Verschlucken und Ersticken!</b> Tüten und Folien sind kein Spielzeug! Darauf achten, dass Kleinkindern nicht an Verpackungsmaterialien, Plastiktüten und Kleinteile gelangen!	<b>AVERTISSEMENT Risque d'ingestion et d'étouffement!</b> Les sachets et films plastique ne sont pas des jouets! Veiller à ce que les petits enfants n'aient pas accès aux matériaux de l'emballage, aux sacs plastique et aux petits composants!	<b>AVVERTIMENTO Rischio di ingestione e di soffocamento!</b> Sacchetti e pellicole non sono giocattoli! Badare che i bambini piccoli non abbiano accesso ai materiali dell'imballaggio, ai sacchetti di plastica e ai piccoli pezzi!	<b>WARNING Danger of swallowing and suffocation!</b> Bags and foils are not playthings! Keep packaging materials, plastic bags and small parts out of reach of infants!

Allgemeine Hinweise	Indications générales	Indicazioni generali	General guidelines
 <p><b>Vermeiden Sie</b> direktes Sonnenlicht. Dies kann zu Farbveränderungen führen. Halten Sie mindestens 30 cm Abstand zu Heizkörpern.</p>	<p><b>À éviter</b> Une exposition directe aux rayons du soleil peut entraîner une variation de la couleur. Maintenir une distance d'au moins 30 cm entre le produit et les radiateurs.</p>	<p><b>Da evitare</b> L'esposizione alla luce diretta del sole può provocare cambiamenti di colore. Mantenere una distanza minima di 30 cm dai radiatori.</p>	<p><b>To be avoided</b> Direct sunlight can cause colour changes. Place at least 30 cm away from heating radiators.</p>
 <p><b>Empfindliche Bodenbeläge</b> Vermeiden Sie Kratzer und Druckstellen auf empfindlichen Böden, indem Sie an Ihrem Möbel Schutzgleiter anbringen.</p>	<p><b>Sols délicats</b> Monter des embouts de protection pour pieds de meuble, afin d'éviter rayures et bosses sur les sols délicats.</p>	<p><b>Pavimenti sensibili</b> Montare dei piedini protettivi per mobili, onde evitare graffi e ammaccature sui pavimenti sensibili.</p>	<p><b>Sensitive flooring</b> Fit protective glides to your furniture to prevent scratching or denting sensitive flooring.</p>
 <p><b>VORSICHT</b> <b>Beschädigungsgefahr!</b> Neue Kleidungsstücke können auf Oberflächen abfärben und Reissverschlüsse, Nieten, Knöpfe, Schlüssel und Gurtschnallen können Kratzer verursachen.</p>	<p><b>ATTENTION</b> <b>Risque de dommage!</b> Les vêtements neufs peuvent déteindre sur la surface du meuble, tandis que les charnières, clous, boutons, clés et boucles de ceinture peuvent laisser des rayures.</p>	<p><b>ATTENZIONE</b> <b>Rischio di danneggiamento!</b> I vestiti nuovi possono lasciare il colore sulla superficie del mobile, mentre cerniere, chiodi, bottoni, chiavi e fibbie di cinture possono causare dei graffi.</p>	<p><b>CAUTION</b> <b>Risk of damage!</b> New clothes may discolour surfaces. Zip fasteners, rivets, buttons, keys and buckles can cause scratches.</p>

Allgemeine Hinweise	Indications générales	Indicazioni generali	General guidelines
---------------------	-----------------------	----------------------	--------------------


**Holz**

Holz ist ein natürliches, nachwachsendes Material. Jedes Holzstück ist daher einzigartig und unterscheidet sich in Maserung, Ästen oder Farbe. Ein Holzmöbel ist daher immer ein Unikat. Je nach Temperatur oder Luftfeuchtigkeit schrumpft und dehnt sich Holz aus. Dadurch können Risse entstehen. Die empfohlene Luftfeuchtigkeit beträgt 40-60 % rel. Luftfeuchte. Im Winter wird der Einsatz eines Luftbefeuchters empfohlen.

**Le bois**

Le bois est un matériau naturel et renouvelable: c'est pourquoi chaque pièce est unique, avec une veinure, des nœuds et des couleurs différentes. Un meuble en bois est donc toujours une «pièce unique». Selon la température ou le degré d'humidité, le bois se contracte ou gonfle. Cela peut provoquer des fissures. Le taux d'humidité relative conseillé est de 40-60%. En hiver, il est conseillé d'utiliser un humidificateur.

**Il legno**

Il legno è un materiale naturale, rinnovabile: questo fa sì che ogni pezzo sia unico e si differenzia nella venatura, nei nodi, nel colore. Un mobile di legno, dunque, è sempre un «pezzo unico». A dipendenza della temperatura o dell'umidità, il legno si contrae e si espande. Questo può provocare delle crepe. Si raccomanda un'umidità relativa del 40-60 %. D'inverno si consiglia l'utilizzo di un umidificatore.

**Wood**

Wood is a natural raw material. Each piece of wood therefore has its own natural grain, knots or colouring. This makes each wooden furniture item a unique specimen. Wood shrinks or expands according to temperature and air humidity. Cracks may therefore form accordingly. To protect your furniture we recommend maintaining a relative room air humidity of 40-60 %. In winter a humidifier may be necessary.

## Pflege

## Entretien

## Cura

## Care



Unter **www.pfister.ch/de/service** finden Sie unseren detaillierten Pflegeratgeber.

Sur le site **www.pfister.ch/fr/service** vous trouverez des conseils détaillés pour l'entretien du produit.

Sul sito **www.pfister.ch/it/service** sono disponibili le nostre raccomandazioni dettagliate per la cura del prodotto.

At **www.pfister.ch/de/service** you can find our detailed recommendations for care and maintenance.

## Wartung

## Maintenance

## Manutenzione

## Maintenance



### Schrauben

Schrauben regelmäßig nachziehen (z.B. halbjährlich), um eine einwandfreie, zuverlässige Funktion zu gewährleisten.

### Vis & boulons

Resserrer régulièrement les vis et boulons (par ex. tous les 6 mois) pour garantir une utilisation fiable et impeccable du produit.

### Viti & bulloni

Stringere regolarmente viti e bulloni (ad es. ogni 6 mesi) per garantire una funzionalità affidabile e impeccabile.

### Screws and bolts

Screws and bolts should be regularly tightened (e.g. every six months) to ensure faultless dependability.

**Entsorgung****Élimination****Smaltimento****Disposal****Entsorgung**

Möbel, die nicht mehr verwendet werden, der fachgerechten Entsorgung übergeben. Wenden Sie sich an Ihre lokale Entsorgungsstelle.

**Élimination**

Tout meuble inutilisé doit être éliminé correctement. S'adresser à un centre de recyclage pour l'élimination des déchets.

**Smaltimento**

Smaltire correttamente i mobili non più utilizzati. Rivolgersi al proprio ecocentro per lo smaltimento dei rifiuti.

**Disposal**

Furniture that cannot be repaired or has reached the end of its useful life should be handed over for professional disposal. Please contact your local waste disposal authority.

**Pfister - Kontaktcenter****Centre de contact Pfister****Centro di contatto Pfister****Pfister Contact Centre****Hotline****Fragen**

Wir sind gerne für Sie erreichbar:  
**0800 30 30 30**

Montag bis Freitag  
08.00 bis 18.30 Uhr  
Samstag  
09.00 bis 18.00 Uhr

**Ersatzteile**

Bitte melden Sie sich in Ihrer Filiale oder rufen Sie unsere Hotline an.

**Questions**

Nous sommes à votre disposition:  
**0800 30 30 40**

du lundi au vendredi  
de 08h00 à 18h30  
le samedi  
de 09h00 à 18h00

**Pièces de rechange**

Adressez-vous à votre filiale ou contactez notre hotline.

**Domande**

Restiamo volentieri a sua disposizione:  
**0800 30 30 50**

da lunedì a venerdì  
dalle 08.00 alle 18.30  
sabato dalle 09.00 alle  
18.00

**Questions and queries**

We are at your service as follows:  
**0800 30 30 30**

Monday to Friday from  
08.00 until 18.30  
Saturday from 09.00 until 18.00

**Replacement parts**

Please contact your nearest store, or call our hotline.