

Die beiden Enden (Steckverbindung A u. B) des Y-Adapterkabels werden jeweils an den Handschaltereingang der beiden Motoren angeschlossen (siehe Abbildung oben)

Der Kabel-Handschalter wird an die Steckverbindung C angeschlossen