

ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO**FUNZIONAMENTO****Accensione**

Appoggiare le dita in corrispondenza della parte metallica situata sotto il diffusore.
La lampada si accende al livello di luminosità che ha memorizzato all'ultimo spegnimento.

Spegnimento

Appoggiare le dita in corrispondenza della parte metallica situata sotto il diffusore, quindi allontanarle.

Regolazione dell'intensità luminosa

Tenere appoggiate le dita in corrispondenza della parte metallica situata sotto il diffusore.
Per invertire il senso di regolazione allontanare le dita e toccare nuovamente.
La lampada in fase di regolazione si ferma automaticamente nelle posizioni di massima e di minima intensità; per riprendere la regolazione allontanare le dita e toccare nuovamente.
NB Nella posizione di minima intensità il prodotto non si spegne completamente.

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

Unpack the product and insert the plug in the socket.

OPERATION**Switch on**

Place finger tips on the metal surface under the diffuser.
The light switches on to previous luminosity level memorised before last switch-off.

Switch off

Place finger tips on the metal surface under the diffuser and release.

Regulation of light intensity

Keep finger tips on the metal surface under the diffuser. For opposite effect, remove fingers and touch again.
During the regulation phase, the lamp stops automatically at maximum and minimum intensity positions; to resume regulation, remove fingers and touch again.
NB When in the position of minimum brightness, the fixture is not completely switched off.

MONTAGEANLEITUNG

Den Artikel auspacken und den Stecker in die Steckdose stecken.

BETRIEB**Einschalten**

Legen Sie Ihre Finger an das Metallteil unter dem Lampenschirm.
Die Lampe leuchtet mit der Helligkeit, die sie beim letzten Ausschalten gespeichert hat.

Ausschalten

Legen Sie Ihre Finger an das Metallteil unter dem Lampenschirm, und nehmen Sie sie dann wieder weg.

Einstellung der Lichtintensität

Belassen Sie Ihre Finger auf dem Metallteil unter dem Lampenschirm.
Um die Einstellungsrichtung umzudrehen, die Finger wegnehmen und die LED erneut antippen.
Die Lampe stoppt bei der Einstellung automatisch in den Positionen der maximalen und minimalen

Intensität, um wieder mit der Einstellung zu beginnen, die Finger wegnehmen und die LED erneut antippen.
Wichtig: In der Position der minimalen Intensität schaltet sich die Leuchte nicht vollständig aus.

INSTRUCTIONS DE MONTAGE**FONCTIONNEMENT****Allumage**

Poser les doigts au niveau de la partie métallique située sous le diffuseur.
La lampe s'allume au niveau de luminosité mémorisé la dernière fois qu'elle a été éteinte.

Extinction

Poser les doigts au niveau de la partie métallique située sous le diffuseur puis les éloigner.

Réglage de l'intensité lumineuse

Maintenir les doigts posés au niveau de la partie métallique située sous le diffuseur.
Pour inverser le sens de réglage, éloignez vos doigts et touchez à nouveau.
Quand elle est en phase de réglage, la lampe s'arrête automatiquement en position d'intensité maximale et minimale. Pour reprendre le réglage, éloignez vos doigts et touchez-la à nouveau.
NB : en position d'intensité minimale, le produit ne s'éteint pas complètement.

INSTRUCCIONES DE MONTAJE

Desembale el producto y conecte el enchufe en la toma de alimentación.

FUNCIONAMIENTO**Encendido**

Apoye los dedos sobre la parte metálica situada debajo del difusor.
La lámpara se encenderá con el nivel de luminosidad memorizado en el momento del último apagado.

Apagado

Apoye los dedos sobre la parte metálica situada debajo del difusor y después retirelos.

Ajuste de la intensidad de luz

Tenga apoyados los dedos sobre la parte metálica situada debajo del difusor.
Para invertir el sentido de ajuste, apartar los dedos y tocar de nuevo.
Durante la fase de ajuste, la lámpara se para automáticamente en las posiciones de máxima y mínima intensidad; para retomar el ajuste, alejar los dedos y tocar de nuevo.
Nota: en la posición de intensidad mínima, la lámpara no se apaga por completo.

INSTRUÇÕES DE MONTAGEM

Desembalar o produto e ligar a ficha à corrente elétrica.

FUNIONAMENTO**Acender**

Apolar os dedos na parte metálica situada sob o difusor.

A lâmpada acende no nível de luminosidade memorizado da última vez que foi apagada.

Apagar

Apolar os dedos na parte metálica situada sob o difusor e a seguir afastá-los.

