




Fussmontage - montage des pieds feet instructions - poten instructies

Lesen Sie bitte zuerst die Bedienungsanleitung - Lisez d'abord le manuel d'instruction
Read the manual instructions first - Lees eerst de gebruiksaanwijzing:

18.418.9




3x



8x
M8x30




2x




2x



1x




K021
Smartchair
Right






Fussmontage - montage des pieds feet instructions - poten instructies

■ Lesen Sie bitte zuerst die Bedienungsanleitung - Lisez d'abord le manuel d'instruction
Read the manual instructions first - Lees eerst de gebruiksaanwijzing:







K021
1i






Montage der Armlehne - Montage des Accoudoir Armrest instructions - Armleuning instructies

Lesen Sie bitte zuerst die Bedienungsanleitung - Lisez d'abord le manuel d'instruction
Read the manual instructions first - Lees eerst de gebruiksaanwijzing:




K021
BASIC
Left


1



2



2. KOMFORTABEL SITZEN



2.1 RICHTIG SITZEN



Hinweis:


Nur der Sitzbereich Ihres Sofas ist zum Sitzen gedacht.

Vermeiden Sie es, sich auf einen anderen Bereich zu setzen, knien oder legen wie beispielsweise:

- ▶ die Rücken, besonders auf die verstellbaren Kopfstützen
- ▶ die Fußauflagen der Relax-Elemente
- ▶ die Armlehnen

Dies verursacht Beschädigungen von Gestell oder Beschlag, die von der Gewährleistung ausgenommen.

Benutzen Sie immer alle Sitzplätze, damit Ihr Sofa gleichmäßig altert. Vermeiden Sie „Stammplätze“.



Ihr Sofa ist ein bequemes Sitzmöbel. Anders als bei Autositzen oder Stühlen verarbeiten wir deshalb weiche Polstermaterialien mit einer legeren Optik.

Neue Polster werden in den ersten Wochen „eingesessen“, der Fachmann bezeichnet dies als „Einfedern“. Sie werden deshalb eine leichte Wellenbildung im Sitz- und Rückenbereich und ein Nachlassen der Sitzhärte beobachten. Berücksichtigen Sie, dass der Viscotex-Sitzkomfort auf Raumtemperatur reagiert.

In dieser Anfangszeit dehnt sich das Bezugsmaterial etwas, während die obere Polsterschicht leicht komprimiert wird. Dieser Vorgang ist normal und kein Grund für Beanstandungen. Komfort und Langlebigkeit bleiben uneingeschränkt erhalten.

Streichen Sie den Bezug nach links und rechts zu den Armlehnen hin glatt.


2.2 MANUELLE VERSTELLFUNKTIONEN

Einige Modelle oder Elemente sind optional mit manuell verstellbaren Funktionen ausgestattet, die Ihren Komfort erhöhen:

KOPFSTÜTZE (OPTION ELEGANT)

Die Neigung der Kopfstütze ist manuell und stufenlos verstellbar. Greifen Sie die Kopfstütze mit beiden Händen und ziehen diese zu sich nach vorne. Die Kopfstütze blockiert in der Position, in der Sie loslassen.

Die Kopfstütze kann NICHT auf halbem Weg zurück gedrückt werden! Ziehen Sie diese immer zuerst ganz nach vorne. Erst dann löst sich die eingebaute Sperre und Sie können die Kopfstütze nach hinten drücken.




GLIDER (ELEMENT 1G/1GK/2G/2GK)

Der manuell verstellbare Sitzvorzug (GLIDER) fährt durch Verlagerung des Körpergewichtes den Sitz stufenlos zirka 20cm nach vorne. Somit haben Sie mehr Platz zum Sitzen oder zum Hochlegen der Beine. Größer gewachsene Personen profitieren besonders von dieser Funktion.

Der Sitzvorzug kann nicht auf halbem Weg eingefahren werden. Öffnen Sie den Sitzvorzug vollständig, um ihn dann zu schließen.

Die Glider-Funktion ist zugelassen und funktionstüchtig bis zu einer Maximalbelastung von 110 kg pro Sitzplatz.




2.3 KOMFORTFUNKTIONEN BETRIEBEN

Die einzigartigen elektrischen Komfort-Funktionen Ihres neuen Polstermöbels sind prozessorgesteuert und die Easymove-Taster helfen Ihnen, ganz einfach die gewünschte Position zu finden.

FUNKTIONEN STEUERN

Die praktischen „Easymove“-Taster finden Sie am Polstermöbel eingearbeitet:

- in der Regel seitlich am Sitzkissen (s. Abbildung)
- ausnahmsweise an der Unterseite des festen Rückenpolsters (Option ELEGANT) beim Glider (1GK/2GK), sowie beim Außensitz des Duo Terminals (2TK).



Für jede Komfort-Funktion finden Sie einen ringförmigen Funktionstaster, mit dem Sie die Funktion steuern.

Drücken und halten Sie die Funktionstaster bis zur gewünschten Position. Bei jedem neuen Drücken fährt der Beschlag jeweils entgegen der letzten Fahrtrichtung. Mit dieser Pendelschaltung ist die Bedienung übersichtlich und einfach.

FUNKTIONEN ABSPEICHERN UND ABRUFEN

Daneben finden Sie einen vollflächigen Ident-Taster, mit dem Sie die Position speichern und abrufen. Dies ist für alle elektromotorischen Komfortfunktionen möglich (Memory-Funktion).

Fahren Sie eine Komfort-Funktion per Tastendruck in Position. Speichern Sie diese, indem Sie den Funktionstaster und den Ident-Knopf gleichzeitig gedrückt halten, bis ein Signalton zu hören ist.



Mit einem kurzen Druck auf den Ident-Taster rufen Sie die Position ab (Bestätigung durch einen kurzen Signalton). Ein erneuter, längerer Druck auf den Ident-Taster schließt die Funktionen.


2.4 KOMFORT-FUNKTIONEN GENIEßEN

Je nach Auswahl kann Ihre Polstergarnitur eine der folgenden Komfort-Funktionen beinhalten:

RELAX (ELEMENT 1MK)

Die elektrische Relax-Funktion senkt auf Tastendruck den Sitz zuerst nach unten. Anschließend senkt sich der Rücken nach hinten und die Fußstütze fährt hoch, bis eine bequeme Liegefläche entsteht.

Die Relax-Funktion ist zugelassen und funktionstüchtig bis zu einer Maximalbelastung von 110 kg pro Sitzplatz. Verwenden Sie die breiten Funktionssitze niemals zu zweit.



Vorsicht!

- ▶ Bleiben Sie mit den Fingern aus den Beschlägen und Scherenmechaniken → **QUETSCHGEFAHR**.

Vergewissern Sie sich vor dem Schließen, dass sich keine Personen, Tiere, oder Gegenstände im Bewegungsablauf der Beschläge befinden!

Um die Quetschgefahr zu verringern, haben wir für Ihre Sicherheit einen elektronischen Klemmschutz eingebaut: Dieser unterbricht bei zu hoher Belastung die Bewegung der Komfort-Funktion. Bei der elektrischen Kopfstütze und den Fußteilen der Relax-Sitze blockiert der Beschlag und fährt in die entgegengesetzte Richtung. Das verhindert ein Einklemmen von Gliedmaßen oder Gegenständen.


Die Nutzung von elektrischen Komfort-Funktionen ist Erwachsenen vorbehalten!

KOPFTEILVERSTELLUNG (OPTION ZEN)

Die Kopfstütze bewegt sich mit einem Tastendruck stufenlos in die gewünschte Position. Wird die Kopfteilverstellung mit einer Relax-Funktion zusammen gewählt, dann sind beide Bewegungsabläufe gekoppelt. Beim Steuern der Relax-Funktion bewegt sich das Kopfteil mit. Wenn Sie die Option Aladin gewählt haben, dann können Sie ebenfalls die Lieblingsposition Ihres Kopfteiles abspeichern und per Tastendruck abrufen.

HINWEIS:


Setzen, knien oder stellen Sie sich nie auf die Kopfstützen - das beschädigt sie!



HEIZUNG (OPTION WARM-UP)

Die elektrische Sitzheizung WARM-UP garantiert ein wohlrig warmes Sitzklima bei niedrigeren Raumtemperaturen. Bei den Elementen mit Rückenpolster ELEGANT ist die Option zusätzlich im Nierenbereich eingebaut.

Die Sitzheizung wird mit einem Taster im hinteren Sitzbereich bedient. Wenn Sie auf den Taster drücken (Bestätigung durch einen kurzen Signalton), schaltet die Sitzheizung ein und zehn Minuten später automatisch aus. Drücken Sie innerhalb dieser zehn Minuten auf den Taster (längerer Signalton), schaltet sich die Sitzheizung sofort aus. Sie können die Sitzheizung jederzeit neu einschalten.



ALADIN (OPTION)


Mit der intelligenten Steuerung (ALADIN) speichern Sie bis zu fünf Position pro Sitz ab und rufen diese per Ident-Taster auf. Beim Starten der Aladin App werden Sie umfassend durch das übersichtlich gestaltete Menü geführt. Laden Sie die App auf Ihr Smartphone oder Tablet über www.aladincosycontrol.com oder direkt im App store Ihrer Wahl:



Hinweis:

> QUETSCHGEFAHR!

Steuern Sie die Komfort-Funktionen Ihrer Polstergarnitur nur, wenn Sie alle beweglichen Teil vollständig sehen.



USB

Bei allen elektrischen Komfort-Funktionen ist serienmäßig ein USB 2.0-Kabel zum Laden von externen Geräten im Lieferumfang enthalten. Dieses Kabel entnehmen Sie einer Tasche zwischen Rücken und Sitz.



Hinweis:

Die Reparatur der elektronischen Bauteile darf nur vom Fachmann vorgenommen werden. Kontaktieren Sie diesbezüglich Ihr Möbelhaus. Schäden, die durch eigene Reparatur entstehen, sind von der Gewährleistung ausgenommen.

