


# ELEGANTA

# SPOT LIGHT

- Ⓟ Instrukcja montażu
- Ⓛ Montageanleitung
- Ⓒ Mounting instruktionies
- ⓕ Instruction de montage
- Ⓛ Istruzione di montaggio
- Ⓔ Instrucciones de montaje
- Ⓓ Montageanleitung
- Ⓢ Monteringsinstruktion

- Ⓕ Montavimo instrukcija.
- Ⓝ Montasjeveiledning
- Ⓜ Asennusohje
- Ⓝ Montageaanwijzing
- Ⓒ Návod k montáži
- Ⓢ Návod na použitie
- Ⓛ Montazno navodilo
- Ⓢ Uputstvo za instalaciju

- Ⓕ Szerelési utasítás
- Ⓝ Instrucțiunile de montaj
- Ⓛ Instruções de montagem
- Ⓜ Montaj talimatı
- Ⓕ Montāžas instrukcija
- Ⓒ Ръководство за монтаж
- Ⓛ Инструкция по монтажу
- Ⓢ Συναρμολογήσις



**PL:** USUNĄĆ ZABEZPIECZENIE TRANSPORTOWE  
**GB:** REMOVE THE TRANSPORT LOCK  
**D:** ENTFERNEN SIE DAS TRANSPORTSCHLOSS

**PL: FUNKCJE PRZYCISKU:**  
 > NACIŚNIJ PRZYCIISK - ŚWIECI MODUŁ LED GÓRA  
 > NACIŚNIJ PRZYCIISK - ŚWIECI MODUŁ LED DÓŁ  
 > NACIŚNIJ PRZYCIISK - ŚWIECĄ OBA MODUŁY LED  
 > NACIŚNIJ I PRZYTRZYMAJ PRZYCIISK - ŚCIEMNIANIE  
 > NACIŚNIJ PRZYCIISK PO UPŁYWIE CO NAJMNIEJ 3 SEKUND OD OSTATNIEGO KRÓTKIEGO NACIŚNIĘCIA - WYŁĄCZENIE  
**GB: BUTTON FUNCTIONS:**  
 > PRESS THE BUTTON - LED MODULE UP  
 > PRESS THE BUTTON - LED MODULE DOWN  
 > PRESS THE BUTTON - BOTH LED MODULES LIGHT  
 > PRESS AND HOLD THE BUTTON - DIMMING  
 > PRESS THE BUTTON AFTER AT LEAST 3 SECONDS FROM THE LAST SHORT PRESSURE - SWITCHING OFF  
**D: TASTENFUNKTIONEN:**  
 > DRÜCKEN SIE DIE TASTE - LED-MODUL NACH OBEN  
 > DRÜCKEN SIE DIE TASTE - LED-MODUL LÄSST EIN  
 > DRÜCKEN SIE DIE TASTE - BEIDE LED-MODULE LICHTEN  
 > DRÜCKEN UND HALTEN SIE DIE TASTE - DIMMING  
 > DRÜCKEN SIE DIE TASTE MINDESTENS 3 SEKUNDEN VOM LETZTEN KURZDRUCK - AUSSCHALTEN