
# 2378 TAVI


Bedienungs- und Montageanleitung







# Belegung des Handtasters (nur für elektrische Ausführung)




Beim ersten anhaltenden Drücken der Taste 1 fährt das Fussteil aus und die Sitzeinheit fährt in die TV-Position. Sobald die Taste 1 wieder gedrückt wird, fährt das Sofa weiter in die Schlafposition. Dabei wird der Sitz weiter nach vorne ausgefahren und der Rücken abgesenkt.

Um die Sitzeinheit wieder in die ursprüngliche Position zurückzufahren, halten Sie die Taste 2 gedrückt.

#### Hinweis:

Die Tasten 1 und 2 müssen während des gesamten elektrischen Verstellvorgang dauerhaft gedrückt werden.

# Kopfstütze



Sofern bei Ihrem Sofa eine Kopfstütze im Lieferumfang enthalten ist, befindet sich diese hinter dem Rückenkissen und kann manuell ausgeklappt werden. Die Position des Kopfstützenkissens kann durch vertikales Verschieben angepasst werden.

## Bestimmungsgemässe Verwendung

#### Ersatzteile / Zubehör

Die Ersatzteile und das Zubehör sind mit den Eigenschaften unseres Sofas abgestimmt und auf Funktion und Sicherheit getestet. Wir empfehlen, dass Sie originale Ersatzteile und originales Zubehör ausschliesslich über uns beziehen. Auf diese Weise kann eine lange Lebensdauer des Sofas sicherstellt werden.

#### **Hinweis:**

Die Verwendung von nicht passgenauen oder qualitativ minderwertigen Ersatzteilen und Zubehör kann zu Schäden an Ihrem Sofa führen, die nicht im Rahmen der Garantie oder Gewährleistung gedeckt sind.

#### Sicherheitshinweise

- Das Funktionssofa darf von Kindern sowie Personen mit verringerten physischen und sensorischen oder mentalen F\u00e4higkeiten und/oder mangelndem Wissen benutzt werden, wenn sie
  beaufsichtigt werden oder bez\u00fcglich des sicheren Gebrauchs des Sofas unterwiesen wurden
  und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben.
- Kinder dürfen nicht mit dem Sofa spielen.
- Beim Betreiben der Verstellfunktionen ist darauf zu achten, dass keine Personen, Körperteile,
   Gegenstände oder Tiere eingeklemmt werden. Vergewissern Sie sich vor dem Betreiben, dass die Flächen unter dem Sitz frei sind.

## Sachgemässer Gebrauch

- Zum Betreiben des Funktionssofas nur das im Lieferumfang enthaltene Netzteil verwenden.
- Das Funktionssofa darf nicht an der aufgeklappten Beinauflage hochgehoben werden.
- Die Bauteile des Rückens und der Beinauflage sind nicht als Sitzfläche geeignet. Maximale Belastung 15 kg.
- Das Funktionssofa ist nicht für den Gebrauch in Feuchträumen oder in Aussenbereichen geeignet.
- Die Verstellfunktion ist nicht für den Dauerbetrieb (ununterbrochene motorische Bewegungen) geeignet.
- Die elektrischen Zuleitungen und das Netzteil dürfen keiner Quetsch-, Biege- oder Zugbeanspruchung ausgesetzt werden.
- Das Netzteil darf wegen möglicher Wärmentwicklung nicht durch Gegenstände oder Textilien (Vorhänge, Teppiche) abgedeckt werden. Brandgefahr!
- Bei Störungen, sichtbarer Beschädigung von Bauteilen, ungewohnter Geräusch-, Geruchs- oder Rauchentwicklung trennen Sie das Sofa unverzüglich vom Ladekabel und Netz. Nehmen Sie Kontakt mit unserem Kundendienst auf!
- Es darf keine Flüssigkeit in die elektrischen Bauteile gelangen. Stromschlag-Gefahr! Falls versehentlich Flüssigkeit auf Teile vergossen wurde, sofort den Netzstecker ziehen.

- Versuchen Sie nicht, Störungen selbst zu beheben.
- Reparaturen dürfen nur vom Kundendienst oder einem autorisierten Fachbetrieb durchgeführt werden. Umbau und Veränderungen von originalen Bauteilen und originalen elektrischen Teilen sind nicht gestattet.

#### **Funktionshinweise Netzteil**


Die LED-Anzeige zeigt an, ob das Netzteil am Strom angeschlossen ist. Leuchtet die Anzeige, so steht das Netzteil unter Spannung.




Dank dem integrierten Selbstschutz-Mechanismus wird die Elektronik des Sofas bei Überlastung (permanente Betätigung der Funktionen) ausgeschaltet und es stoppt in der gegenwärtigen Position. Nach einigen Sekunden ist das Sofa wieder funktionsfähig und reagiert auf Schaltbefehle.

## Typenübersicht Funktionssofa


Typ 270 2er Sofa breit




Typ 275 2er Sofa breit li. elektrisch verstellbar




Typ 276 2er Sofa breit re. elektrisch verstellbar




Typ 277 2er Sofa breit li. + re. elektrisch verstellbar




Typ 330 3er Sofa




Typ 335 3er Sofa li. elektrisch verstellbar



Typ 336 3er Sofa re. elektrisch verstellbar



Typ 337 3er Sofa li. + re. elektrisch verstellbar



#### **Daten**

Gewicht: 117 bis 170 kg
Leistungsdaten: 230V/50Hz
Anschlussart: Eurostecker

Nutzgewicht pro Sitz: 110 kg Belastung Beinauflage: max. 15kg

#### Kundendienst

Für Fragen steht Ihnen Ihr Fachhändler oder unser Kundendienst gerne zur Verfügung.

Telefon: +41 56 265 88 88

Email: kundendienst@weibelweibel.ch

# 2378 TAVI

Montageanleitung

# Montage

## Benötigtes Werkzeug:


Ratsche oder Akku-Schrauber mit Steckschlüssel SW 13.



#### Hinweis:

Für die Montage des Sofas werden zwei Personen benötigt.


## Im Lieferumfang enthalten sind folgende Bauteile:



Rückenunterbau (inkl. vormontierter Kopfstütze je nach Typ oder Zubehör)	2x	
Rückenkissen	2x	
Rückenabdeckung	1x	
Netzteil mit Anschlusskabeln	1x	
Gleiter	8x Ø 50 6x Ø 30	Filz- und Kunststoffgleiter zum Austausch und Ersatz


Prüfen Sie die Bauteile des Sofas vor dem Zusammenbau auf Vollständigkeit oder Beschädigung.

### Vorbereitung vor Inbetriebnahme



Bitte beachten Sie, dass hinter dem Sofa ein Mindestabstand von 25 cm zu Gegenständen oder Wänden einzuhalten ist, um Fehlfunktionen und Schäden am Sofa oder an Einrichtungsgegenständen zu vermeiden.

## 1. Montage der Sitz- und Rückentraverse




Das linke Armteil im Raum positionieren und die sieben Sechskantschrauben aus dem Armteil entfernen.

Die Sitztraverse am linken Armteil so positionieren, dass der Mittelfuss nach vorne ausgerichtet ist. Danach die Sitztraverse mit vier Sechskantschrauben anbringen.

Als nächstes die Rückentraverse am Armteil ausrichten und mit drei Sechskantschrauben befestigen.


## 2. Montage der Sitz- und Rückentraverse




Die sieben Sechskantschrauben aus dem rechten Armteil entfernen.

Sitz- und Rückentraverse am Armteil positionieren und mit den Sechskantschrauben befestigen.

#### 3. Sitztraverse bereitstellen



Vergewissern Sie sich vor der Montage der Sitzeinheiten, dass die vier Auslösehebel an den Führungsschienen der Sitztraverse nach unten geklappt sind (siehe Abbildung).







Die erste Sitzeinheit ist durch **zwei Personen** in den Führungsschienen der Sitztraverse zu positionieren. Die beiden Bundbolzen müssen dabei in den beiden Führungsschienen aufliegen (siehe Abbildung), die Sitzeinheit wird dabei vorne noch angehoben.

#### Hinweis:

Je nach Typ (siehe Übersicht Seite 5) wird eine feste oder elektrisch verstellbare Sitzeinheit montiert. Beide Sitzeinheiten werden identisch auf die Sitztraverse montiert.






Die Sitzeinheit in den Führungsschienen bis zum Anschlag nach hinten schieben (1). Danach die Sitzeinheit vorne absenken, bis der vordere Bolzen hörbar einrastet (2). Die Schritte 5 und 6 für die zweite Sitzeinheit wiederholen.

### 6. Handtaster (nur für elektrische Ausführungen)




Die jeweiligen Handtaster von den Sitzeinheiten lösen und auf die Sitze legen. Beim Verlegen der Kabel beachten, dass es beim Bedienen der elektrischen Verstellung zu keinen Klemm- oder Quetschstellen kommen kann.

## 7. Netzkabel verbinden (nur elektrische Ausführungen)



Die Motorenanschlüsse mit den mitgelieferten Netzteilkabeln verbinden.



Die Steckverbindungen mit der Schutzkappe sichern. Das Netzteil noch nicht mit dem Stromnetz verbinden.

### 8. Montage Rückenunterbau




Den Rückenunterbau mit den Rastschienen auf die Aufnahmen an der Sitzeinheit aufstecken.

#### Hinweis:

Bei verstellbaren Sitzeinheiten wird immer ein Rückenunterbau mit Kopfstütze montiert, bei den festen Sitzeinheiten ist die Kopfstütze optional.


### 9. Montage Rückenunterbau



Den Rückenunterbau nach unten drücken, bis die beiden Rastschienen hörbar einrasten.

Beide Rückenunterbauten werden auf dieselbe Weise montiert.

### 10. Montage Rückenspannteil



Das Rückenspannteil mit den Einhängehaken in die Rückentraverse einhängen.

#### 11. Inbetriebnahme




Das Netzteil mit dem Stromnetz verbinden und die Funktion des Sofas prüfen.

## **Demontage**

## Vor der Demontage:


- Verstellbare Sitzeinheit komplett einfahren und in Sitzposition bringen
- Kopfstützen einklappen
- Netzteil vom Stromnetz trennen

### 1. Demontage Rückenspannteil




Das Rückenspannteil nach oben aus der Rückentraverse herausheben.


# 2. Demontage Rückespannteil




Den Rückenunterbau kurz nach oben ziehen, um ihn aus der Verklemmung zu lösen.




Die Lasche an den Rastbeschlägen auf beiden Seiten des Rückenunterbaus nach aussen drücken, um den Rasthaken zu lösen. Danach kann der Rückenunterbau aus den Rastschienen herausgehoben werden.




Das Anschlusskabel vom Motor trennen.



Den Auslösehebel an der Sitztraverse auf beiden Seiten der Sitzeinheit in die horizontale Position bringen.






Die Sitzeinheit vorne anheben und aus der Traverse ausklinken (1).

Danach die Sitzeinheit nach vorne ziehen und aus den Führungsschienen herausheben (2).

# 7. Demontage Sitz- und Rückentraverse



Den Auslösehebel an der Sitztraverse auf beiden Seiten der Sitzeinheit in die horizontale Position bringen.

