

Istruzioni per l'utilizzo art. 3511-30-137 THALIA - LED max 2,5W

Accensione / spegnimento della luce

Accensione: toccare interruttore (1 o 7) per 1 secondo.

Spegnimento: toccare interruttore (1 o 7) per 1 secondo.

Note: i due interruttori (1 e 7) svolgono le medesime funzioni.

Quando Thalia è inclinata di oltre 45° questa funzione non è attiva.

Regolazione dell'intensità della luce

Quando la luce è accesa, toccare il punto del controllo luminosità (3 o 6) corrispondente all'intensità di luce desiderata.

Nota: quando Thalia è inclinata di oltre 45° questa funzione non è attiva.

Cambio di temperatura colore della luce

Posizionando Thalia con la maniglia in alto, la luce emessa è bianco caldo (circa 2700K).

Ruotando Thalia di 180°, la luce emessa diventa gradatamente più freddo (circa 5000K).

Se si posiziona Thalia in orizzontale, la luce emessa sarà metà bianco freddo e metà bianco caldo

Maniglia

Thalia ha una pratica maniglia (2) per essere appesa o trasportata

Batteria scarica

Quando l'indicatore (8) lampeggia (colore blu), significa che la batteria può funzionare ancora per 10 minuti circa.

Ricarica della batteria

Utilizzare il cavo in dotazione inserendolo nella porta Micro USB e collegando l'altra estremità ad una presa USB alimentata.

Durante la ricarica l'indicatore (8) è acceso (rosso) fino a quando la carica sarà completa. Normalmente il tempo di ricarica è di 5-6 ore.

L'apparecchio può funzionare da 4 a 150 ore circa dopo una carica completa, a seconda del livello di intensità della luce utilizzato.



FABAS LUCE S.p.A.

Via Talamoni, 75 – Brugherio (MB) - ITALY
www.fabasluce.it - info@fabasluce.it


Made in China – Fabriqué en Chine -
Hecho en china – Feito na china



Tutti i prodotti FABAS LUCE che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva europea compatibilità elettromagnetica E.M.C. 2014/30/UE e successive modifiche e/o della direttiva europea bassa tensione B.T. 2014/35/UE e successive modifiche, soddisfano i requisiti richiesti e recano la marcatura "CE".

Il simbolo indica che l'apparecchio deve essere oggetto di raccolta separata

Apparecchio costruito in classe III



- 1 + 7 Interruttore al tocco
- 2 Maniglia
- 3 + 6 Controllo luminosità
- 4 Area luminosa a LED
- 5 Porta Micro USB
- 8 Luce indicazione ricarica

Gebrauchsanweisung Artikel. 3511-30-137 THALIA - LED max 2,5W

Licht ein- / ausschalten

Einschalten: Berühren Sie den Berührungsschalter (1 oder 7) 1 Sekunde lang.

Ausschalten: Berühren Sie den Berührungsschalter (1 oder 7) 1 Sekunde lang.

Hinweis: Die beiden Schalter (1 und 7) haben die gleichen Funktionen.

Wenn Thalia um mehr als 45° geneigt ist, ist diese Funktion nicht aktiv.

Lichtintensität einstellen

Berühren Sie bei eingeschaltetem Licht den Punkt der Helligkeitssteuerung (3 oder 6), der dem entspricht die gewünschte Lichtintensität.

Hinweis: Wenn Thalia um mehr als 45° geneigt ist, ist diese Funktion nicht aktiv.

Änderung der Farbtemperatur des Lichts

Wenn Sie Thalia mit dem Griff oben positionieren, ist das ausgestrahlte Licht warmweiß (etwa 2700K).

Wenn Sie Thalia um 180° drehen, wird das abgestrahlte Licht allmählich kälter (etwa 5000 K).

Wenn Sie Thalia horizontal platzieren, ist das ausgestrahlte Licht halb kaltweiß und halb warmweiß

Griff

Thalia hat einen praktischen Griff (2) zum Aufhängen oder Tragen

Niedriger Akkuladestand

Wenn die Anzeige (8) blinkt (blau), bedeutet dies, dass der Akku noch etwa 10 Minuten lang laufen kann.

Die Batterie aufladen

Verwenden Sie das mitgelieferte Kabel, indem Sie es in den Micro-USB-Anschluss einstecken und das andere Ende mit einer USB-Steckdose verbinden. Während des Ladevorgangs leuchtet die Anzeige (8) (rot), bis der Ladevorgang abgeschlossen ist. Normalerweise beträgt die Ladezeit 5-6 Stunden. Das Gerät kann je nach Intensität der verwendeten Beleuchtung zwischen 4 und 150 Stunden nach einer vollständigen Ladung betrieben werden.



FABAS LUCE S.p.A.

Via Talamoni, 75 – Brugherio (MB) - ITALY
www.fabasluce.it - info@fabasluce.it


Made in China – Fabriqué en Chine -
Hecho en china – Feito na china



Alle Produkte von FABAS LUCE, die unter das Anwendungsgebiet der europäischen Richtlinien der elektromagnetischen Kompatibilität E.M.C. 2014/30/UE und nachfolgende Änderungen und/oder der europäischen Richtlinie der Niederspannung B.T. 2014/35/UE und nachfolgende Änderung fallen, entsprechen den erforderlichen Eigenschaften und tragen das "CE"-Kennzeichen.

Dieses Symbol zeigt, dass das Gerät separat gesammelt sein soll

Leuchte gebaut in Klasse III



- 1 + 7 Berührungsschalter
- 2 Griff
- 3 + 6 Helligkeitssteuerung
- 4 LED-Lichtbereich
- 5 Micro-USB-Anschluss
- 8 Anzeigelampe aufladen

Instruction For Use Item. 3511-30-137 THALIA - LED max 2,5W

Switching the light on / off

Switching on: tap on touch switch (1 or 7) for 1 second.

Switching off: tap on touch switch (1 or 7) for 1 second.

Note: the two switches (1 and 7) perform the same functions.

When Thalia is tilted more than 45 ° this function is not active.

Adjusting the light intensity

When the light is on, touch the point of the brightness control (3 or 6)

corresponding to the desired light intensity.

Note: when Thalia is tilted more than 45 ° this function is not active.

Change of color temperature of the light

By positioning Thalia with the handle at the top, the light emitted is warm white (about 2700K).

By turning Thalia 180 °, the light emitted gradually becomes colder (about 5000K)

If you place Thalia horizontally, the light emitted will be half cold white and half warm white

Handle

Thalia has a practical handle (2) to hang or carry

Low battery level

When the indicator (8) flashes (blue), it means the battery can still run for about 10 minutes.

Charging the battery

Use the supplied cable by inserting it into the Micro USB port and connecting the other end to a powered USB socket.

While charging, the indicator (8) is lit (red) until the charge is complete. Normally the charging time is 5-6 hours.

The appliance can operate from about 4 to 150 hours after a full charge, depending on the intensity level of the light used.



FABAS LUCE S.p.A.

Via Talamoni, 75 – Brugherio (MB) - ITALY
www.fabasluce.it - info@fabasluce.it


Made in China – Fabriqué en Chine -
Hecho en china – Feito na china



All FABAS LUCE products fall within the range of application of the European electromagnetic compatibility E.M.C. directive 2014/30/UE and subsequent amendment and/or the European low voltage directive B.T. 2014/35/UE and subsequent , meet the required specifications and bear "CE" labelling.

The symbol indicates that the fixture has to be disposed in separate collection

Fixture built in class III



1 + 7 Interruttore al tocco
2 Maniglia
3 + 6 Controllo luminosità
4 Area luminosa a LED
5 Porta Micro USB
8 Luce indicazione ricarica

GB

Instruction pour utiliser l'article. 3511-30-137 THALIA - LED max 2,5W

Allumer / éteindre la lumière

Mise en marche: appuyer sur le commutateur tactile (1 ou 7) pendant 1 seconde.

Désactivation: appuyez sur le commutateur tactile (1 ou 7) pendant 1 seconde.

Remarque: les deux commutateurs (1 et 7) remplissent les mêmes fonctions.

Lorsque Thalia est inclinée à plus de 45°, cette fonction n'est pas active.

Réglage de l'intensité lumineuse

Lorsque le voyant est allumé, touchez le point du contrôle de la luminosité (3 ou 6) correspondant à l'intensité lumineuse souhaitée.

Remarque: lorsque Thalia est inclinée à plus de 45°, cette fonction n'est pas active.

Changement de température de couleur de la lumière

En plaçant Thalia avec la poignée en haut, la lumière émise est blanc chaude (environ 2700 K).

En tournant Thalia à 180 °, la lumière émise devient progressivement plus froid (environ 5000K)

Si vous placez Thalia à l'horizontale, la lumière émise sera d'un blanc moitié froid et d'un blanc moitié chaud.

Manipuler

Thalia a une poignée pratique (2) pour accrocher ou porter

Niveau de batterie faible

Lorsque le voyant (8) clignote (en bleu), cela signifie que la batterie peut encore fonctionner pendant environ 10 minutes.

Charge de la batterie

Utilisez le câble fourni en l'insérant dans le port Micro USB et en connectant l'autre extrémité à une prise USB alimentée.

Pendant la charge, le témoin (8) est allumé (rouge) jusqu'à ce que la charge soit terminée. Normalement, le temps de charge est de 5-6 heures.

L'appareil peut fonctionner entre environ 4 et 150 heures après une charge complète, en fonction de l'intensité de la lumière utilisée.



FABAS LUCE S.p.A.

Via Talamoni, 75 – Brugherio (MB) - ITALY
www.fabasluce.it - info@fabasluce.it


Made in China – Fabriqué en Chine -
Hecho en china – Feito na china



Tous les produits FABAS LUCE appartenant au champ d'application de la directive européenne compatibilité électromagnétique E.M.C. 2014/30/UE et modifications successives et/ou de la directive européenne basse tension B.T. 2014/35/UE et modification successive remplissent les conditions prévues et portent le marquage "CE".

Le symbole indique que l'appareil doit être écoulé séparément

Luminaire construit en classe III



F